

WOHNHELD

Keukenrolhouder Classic

Inhoudsopgave

Beknopte handleiding	2
Inhoud van de verpakking	3
Algemeen	3
Veiligheid	4
Ingebruikname	5
Weerstand van de afrolrem	6
Technische gegevens	6
Klantenservice	7



Beknopte handleiding voor **kleefmontage**


(Geschikt voor alle gladde en schone oppervlakken)

1




Reinig het oppervlak en de basisplaat van de houder grondig met een droge doek.

2




Plak de 3M-tape op de basisplaat, breng de houder aan en **druk hem 30 seconden stevig aan**.

3



Wacht vóór gebruik beslist **24 uur**, zodat de volledige kleefkracht zich kan ontwikkelen.


4



Heb je in de toekomst een vraag of een probleem met het product, neem dan contact met ons op. We vinden zeker een passende oplossing voor je.

Kleefmontage mogelijk:


Op de volgende ondergronden kun je de keukenrolhouder met de meegeleverde 3M-tape monteren:




Steen



Glas



Hout




alle gladde ondergronden

Kleefmontage niet mogelijk:

Op de volgende ondergronden kan de keukenrolhouder niet worden vastgeplakt, omdat de lijm niet zou hechten:



Pleisterwerk



Gestructureerde steen



Behang



alle gestructureerde ondergronden

Inhoud van de verpakking

- 1 x Keukenrolhouder met afrolrem
- 1 x Dubbelzijdig plakband voor het bevestigen van de keukenrolhouder
- 2 x Pluggen
- 2 x Schroeven
- 2 x Schroefdeksels
- 1 x Siliconensticker voor de afrolrem
- 1 x Begeleidende kaart

Algemeen



Lees de gebruiksaanwijzing.

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de keukenrolhouder van WOHNHELD.

Ze bevat belangrijke informatie over inbedrijfstelling en hantering. Het niet naleven van deze bedieningsinstructies kan resulteren in schade aan het product.

Uitleg van symbolen

In deze handleiding worden de volgende symbolen en signaalwoorden gebruikt.

OPMERKING - Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft nuttige aanvullende informatie over de bediening of het gebruik.



Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-verordening) is een EU-verordening voor chemische stoffen die op 1 juni 2007 van kracht werd. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën. Als EU-verordening is REACH in gelijke mate en rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten.

Copyright

De distributie en reproductie van dit document en de exploitatie en communicatie van de inhoud ervan zijn verboden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Elke inbreuk geeft aanleiding tot schadevergoeding. Alle rechten voorbehouden in het geval van octrooien of gebruiksmodellen.

Veiligheid

Beoogd gebruik

De keukenrolhouder is exclusief ontworpen voor het afrollen van keukenrollen.

Gebruik de keukenrolhouder alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan schade veroorzaken aan eigendommen. De keukenrolhouder is geen kinderspeelgoed.

De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.

Veiligheidsinstructies



OPMERKING: Buig de afrolrem alleen heel voorzichtig en maar een klein stukje – als je hem te ver buigt, kan hij breken.

Ingebruikname

Bevestiging met dubbelzijdig plakband:



OPMERKING: Gebruik het dubbelzijdige plakband alleen voor montage op gladde oppervlakken (bijv. glad hout, glas, metaal, de meeste kunststoffen, steen en tegels).

OPMERKING: Als je een nieuwe 3M-tape nodig hebt voor de montage, kun je gerust contact met ons opnemen via info@wohnheld.eu. Wij sturen je graag gratis een nieuwe toe.

- Open de productverpakking en haal het product eruit.
- Kies een geschikte plek met een glad oppervlak.
- Reinig de basisplaat van de keukenrolhouder en het oppervlak grondig met een droge doek.
- Verwijder de beschermfolie van één zijde van de dubbelzijdige tape.
- Bevestig de tape op de houder.
- Verwijder de tweede beschermfolie.
- Druk de houder gedurende 30 seconden stevig tegen het oppervlak.
- Indien gewenst kun je de meegeleverde siliconensticker op het uiteinde van de rem bevestigen. Dit maakt deze minder scherp en verhoogt de weerstand licht.
- Wacht 24 uur zodat de 3M-tape zijn volledige kleefkracht kan bereiken.
- De houder is nu klaar voor gebruik.

Bevestiging met schroeven:



OPMERKING voor bevestiging met schroeven:

Als je kortere schroeven nodig hebt voor de montage, neem dan gerust contact met ons op via info@wohnheld.eu. We sturen je graag gratis een kortere schroefset inclusief deksels toe.

- Open de verpakking van het product en haal het product uit de verpakking.
- Kies een plek waar je de keukenrolhouder kunt vastschroeven.
- Plaats de keukenrolhouder op de gewenste plek en zet hem vast met de twee schroeven.
- Neem de twee schroefdeksels en schroef ze op de schroefkoppen.
- Als je wilt, kun je de bijgeleverde siliconensticker aan de voorkant van de afrolrem plakken. Hierdoor heeft hij minder scherpe randen en is de afrolweerstand iets sterker.
- De keukenrolhouder is nu klaar voor gebruik.

Bevestiging met pluggen en schroeven:

- Open de verpakking van het product en haal het product uit de verpakking.
- Kies een plek waar je gaten kunt boren voor de pluggen.
- Houd de keukenrolhouder op de beoogde plaats en markeer de twee boorgaten voor de pluggen met een potlood.
- Boor twee gaten voor de pluggen met een boor (diameter: 6 mm).
- Steek de pluggen volledig in de boorgaten.
- Neem de twee schroeven en schroef de keukenrolhouder vast met de pluggen.
- Neem de twee schroefdeksels en schroef ze op de schroefkoppen.
- Als je wilt, kun je de bijgeleverde siliconensticker aan de voorkant van de afrolrem plakken. Hierdoor heeft hij minder scherpe randen en is de afrolweerstand iets sterker.
- De keukenrolhouder is nu klaar voor gebruik.

Weerstand van de afrolrem

Als je vindt dat de weerstand te laag of te hoog is, kun je de afrolrem **voorzichtig** naar beneden of naar boven buigen.

(Let erop dat je de afrolrem niet van de houder trekt.)

Bekijk een video-instructie op www.wohnheld.services.

Technische gegevens

Model:	Keukenrolhouder
Kleur unit:	zilver of grijs
Gewicht:	ongeveer 250 g
Afmetingen:	310 x 150 x 45 mm

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Klantenservice / Klantenondersteuning

Beste klant,

Onze klantenservice helpt je graag verder. Gelieve je problemen in te dienen via:

info@wohnheld.eu

Met vriendelijke groeten

Je team van WOHNHELD