

WOHNHELD

Hushållspappershållare 2.0




Innehållsförteckning

Snabbguide	2
Förpackningens innehåll	3
Allmänt	4
Säkerhet	4
Igångsättning	5
Motstånd i avrullningsbromsen	6
Tekniska data	6
Kundservice	7


Snabbguide

1



Fäst hållaren på basplattan med de tre större skruvarna. Se till att hållens försänkningar är vända uppåt.

2




Montera avrullningsbromsen på hållaren med de två mindre skruvarna. Klistra silikonklistermärket på bromsen och tryck fast det ordentligt i 30 sekunder.

3a




Vid montering med tejp: rengör ytan och hållarens basplatta noggrant med en torr trasa.

4a




Tryck fast hållaren ordentligt i **30 sekunder** och **vänta 24 timmar** innan du använder den.

3b



På grovt underlag monterar du hållaren med skruvar (valfritt med pluggar) och skruvskydd.


5



Om du i framtiden har en fråga eller ett problem med produkten, hör gärna av dig till oss. Vi hittar säkert en lämplig lösning åt dig.

Montering med tejp möjlig:


På följande underlag kan du montera hushållspappershållaren med den medföljande 3M-tejpen:




Sten



Glas



Trä




alla släta underlag

Montering med tejp inte möjlig:

På följande underlag kan hushållspappershållaren inte monteras med tejp, eftersom limmet inte skulle fästa:



Puts



Strukturerad sten



Tapet



alla strukturerade underlag

Förpackningens innehåll

- 1 x Hushållspappershållare
- 1 x Avrullningsbroms
- 1 x Basplatta
- 4 x Skruvar för att fästa hållaren på basplattan (1 reservskruv)
- 3 x Skruvar för att fästa bromsen på hållaren (1 reservskruv)
- 1 x Dubbelhäftande tejp för montering
- 2 x Väggluggar
- 4 x Monteringsskruvar (2 långa, 2 korta)
- 2 x Skruvskydd
- 1 x Silikonklistermärke för bromsen
- 1 x Medföljande kort

Allmänt



Läs bruksanvisningen.

Denna bruksanvisning tillhör hållaren för hushållspapper från WOHNHELD.

Den innehåller viktig information om idrifttagning och hantering. Om bruksanvisningen inte följs kan produkten skadas.

Symbolförklaring

Följande symboler och signalord används i denna bruksanvisning.

OBS: Detta signalord varnar för eventuella materiella skador.



Denna symbol ger dig användbar tilläggsinformation om drift eller användning.



Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH-förordningen) är en EU-förordning om kemikalier som trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Som EU-förordning gäller REACH lika och direkt i alla medlemsstater.

Upphovsrätt

Det är förbjudet att vidarebefordra och kopiera detta dokument samt att använda och sprida dess innehåll, om detta inte uttryckligen har tillåtits. Överträdelser medför skadeståndsskyldighet. Alla rättigheter förbehålls vid registrering av patent eller bruksmönster.

Säkerhet

Avsedd användning

Hållaren för hushållspapper är endast avsedd för att rulla av hushållspappersrullar.

Använd hållaren för hushållspapper endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning anses som felaktig och kan leda till materiella skador. Hållaren för hushållspapper är ingen leksak för barn.

Tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar inte för skador som har uppstått genom felaktig eller icke avsedd användning.

Säkerhetsanvisningar



OBS: Böj avrullningsbromsen bara mycket försiktigt och bara en liten bit – om du böjer den för mycket kan den gå sönder.

Igångsättning

Montering av hållaren för hushållspapper



OBS angående monteringen av hållaren för hushållspapper:

- Öppna förpackningen och ta ut hållaren för hushållspapper och de medföljande tillbehören.
- Fäst hållaren på basplattan med de tre större skruvarna och den medföljande vinkelnyckeln med krysspets. (Totalt ingår 4 stora skruvar – 1 av dem är reserv.)
- Fäst sedan avrullningsbromsen på hållaren med de två mindre skruvarna. (Totalt ingår 3 små skruvar – 1 av dem är reserv.)
- Om du vill kan du fästa det medföljande silikonklistermärket på avrullningsbromsens främre ände. Då blir bromsen mjukare, avrullningsmotståndet ökar något och ljudet minskar.

Installation med dubbelhäftande tejp:



OBS: Använd den dubbelhäftande tejpens för montering endast på släta ytor (till exempel slätt trä, glas, metall, de flesta plaster, sten och kakel).

OBS: Om du behöver en ny 3M-tejp för montering, är du välkommen att kontakta oss på info@wohnheld.eu. Vi skickar gärna en ny till dig utan kostnad.

- Välj en lämplig plats med en slät yta.
- Rengör området på hållaren där tejpens ska fästas noggrant med en torr trasa.
- Ta bort skyddsfilmens från ena sidan av den dubbelhäftande tejpens.
- Fäst tejpens på hållaren.
- Ta bort den andra skyddsfilmens.
- Tryck fast hållaren ordentligt mot ytan i 30 sekunder.
- Vänta 24 timmar så att 3M-tejpens når full vidhäftningsförmåga.
- Hållaren är nu klar att användas.

Installation med skruvar:



OBS angående installation med skruvar:

- Välj en plats där du kan skruva fast hållaren för hushållspapper.
- Placera hållaren på önskad plats och fäst den med de två skruvarna.
- Ta de två skruvskydden och skruva fast dem på skruvhuvudena.
- Hållaren för hushållspapper är nu klar att användas.

Installation med pluggar och skruvar:

- Välj en plats där du kan borra hål för pluggarna.
- Håll hållaren för hushållspapper mot den avsedda platsen och markera de två borrhålen för pluggarna med en penna.
- Borra två hål för pluggarna med en borr (diameter: 6 mm).
- Sätt in pluggarna helt i borrhålen.
- Ta de två skruvarna och skruva fast hållaren för hushållspapper med hjälp av pluggarna.
- Ta de två skruvskydden och skruva fast dem på skruvhuvudena.
- Hållaren för hushållspapper är nu klar att användas.

Motstånd i avrullningsbromsen

Om du tycker att motståndet är för svagt eller för starkt, kan du **försiktigt** böja avrullningsbromsen nedåt eller uppåt.

(Se dock till att du inte river av avrullningsbromsen från hållaren.)

På www.wohnheld.services kan du se en videoinstruktion om detta.

Tekniska data

Modell:	Hushållspappershållare
Färg:	silver, svart eller vit
Vikt:	ca 150 g
Storlek:	310 x 150 x 45 mm

Med reservation för tekniska och visuella ändringar.

Kundservice / Kundensupport

Kära kund,

Vårt kundserviceteam står till ditt förfogande för att hjälpa dig. Vänligen skicka dina frågor till:

info@wohnheld.eu

Med vänliga hälsningar,

Ditt team på WOHNHELD