

WOHNHELD

Keukenrolhouder 2.0




Inhoudsopgave

Beknopte handleiding	2
Inhoud van de verpakking	3
Algemeen	4
Veiligheid	4
Ingebruikname	5
Weerstand van de afrolrem	6
Technische gegevens	6
Klantenservice	7

Beknopte handleiding

1



Bevestig de houder met de drie grotere schroeven aan de basisplaat. Let erop dat de verzingingen van de gaten aan de bovenkant zitten.

2




Monteer de afrolrem met de twee kleinere schroeven aan de houder. Plak de siliconen sticker op de rem en druk hem 30 seconden stevig aan.

3a




Bij kleefmontage: reinig het oppervlak en de basisplaat van de houder grondig met een droge doek.

4a




Druk de houder **30 seconden** stevig aan en **wacht 24 uur** voordat je hem gebruikt.

3b



Bij een ruwe ondergrond monteer je de houder met schroeven (optioneel met pluggen) en schroefafdekkingen.


5



Heb je in de toekomst een vraag of een probleem met het product, neem dan contact met ons op. We vinden zeker een passende oplossing voor je.

Kleefmontage mogelijk:


Op de volgende ondergronden kun je de keukenrolhouder met de meegeleverde 3M-tape monteren:




Steen



Glas



Hout




alle gladde ondergronden

Kleefmontage niet mogelijk:

Op de volgende ondergronden kan de keukenrolhouder niet worden vastgeplakt, omdat de lijm niet zou hechten:



Pleisterwerk



Gestructureerde steen



Behang



alle gestructureerde ondergronden

Inhoud van de verpakking

- 1 x Keukenrolhouder
- 1 x Afrolrem
- 1 x Basisplaat
- 4 x Schroeven voor bevestiging van de houder op de basisplaat (1 reserveschroef)
- 3 x Schroeven voor bevestiging van de rem aan de houder (1 reserveschroef)
- 1 x Dubbelzijdige tape voor montage
- 2 x Pluggen voor montage
- 4 x Montageschroeven (2 lang, 2 kort)
- 2 x Schroefafdekkingen
- 1 x Siliconen sticker voor de rem
- 1 x Begeleidende kaart

Algemeen



Lees de handleiding.

Deze handleiding hoort bij de keukenrolhouder van WOHNHELD.

Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en de bediening. Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot schade aan het product.

Uitleg van de symbolen

In deze handleiding worden de volgende symbolen en signaalwoorden gebruikt.

LET OP: dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft je nuttige aanvullende informatie over de werking of de bediening.



Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-verordening) is een EU-verordening voor chemische stoffen die op 1 juni 2007 van kracht werd. REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Als EU-verordening is REACH in gelijke mate en rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten.

Auteursrecht

Het doorgeven en vermenigvuldigen van dit document en het gebruik en de mededeling van de inhoud ervan zijn verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. Overtredingen verplichten tot schadevergoeding. Alle rechten voorbehouden voor het geval van octrooi- of gebruiksmodelregistratie.

Veiligheid

Beoogd gebruik

De keukenrolhouder is uitsluitend ontworpen voor het afrollen van keukenrollen.

Gebruik de keukenrolhouder alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd gebruik en kan leiden tot materiële schade. De keukenrolhouder is geen kinderspeelgoed.

De fabrikant of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door niet-beoogd of verkeerd gebruik.

Veiligheidsinstructies



LET OP: Buig de afrolrem alleen heel voorzichtig en maar een klein stukje – als je hem te ver buigt, kan hij breken.

Ingebruikname

Montage van de keukenrolhouder



LET OP bij het monteren van de keukenrolhouder:

- Open de verpakking en haal de keukenrolhouder en de meegeleverde accessoires eruit.
- Bevestig de houder aan de basisplaat met de drie grotere schroeven en de meegeleverde L-sleutel met kruiskop. (In totaal zijn er 4 grote schroeven meegeleverd – 1 daarvan is reserve.)
- Bevestig vervolgens de afrolrem met de twee kleinere schroeven aan de houder. (In totaal zijn er 3 kleine schroeven meegeleverd – 1 daarvan is reserve.)
- Desgewenst kun je de meegeleverde siliconen sticker op het voorste uiteinde van de afrolrem aanbrengen. Hierdoor is de rem zachter, neemt de afrolweerstand iets toe en is hij stiller.

Installatie met dubbelzijdige tape:



LET OP: Gebruik de dubbelzijdige tape voor de montage alleen op gladde oppervlakken (bijv. glad hout, glas, metaal, de meeste kunststoffen, steen en tegels).

LET OP: Als je een nieuwe 3M-tape nodig hebt voor de montage, kun je gerust contact met ons opnemen via info@wohnheld.eu. We sturen je graag gratis een nieuwe toe.

- Kies een geschikte plek met een glad oppervlak.
- Reinig het oppervlak op de houder waar de tape wordt aangebracht grondig met een droge doek.
- Verwijder de beschermfolie van één zijde van de dubbelzijdige tape.
- Bevestig de tape op de houder.
- Verwijder de tweede beschermfolie.
- Druk de houder gedurende 30 seconden stevig tegen het oppervlak.
- Wacht 24 uur zodat de 3M-tape zijn volledige kleefkracht kan bereiken.
- De houder is nu klaar voor gebruik.

Installatie met schroeven:



LET OP bij de installatie met schroeven:

- Kies een plek waar je de keukenrolhouder kunt vastschroeven.
- Plaats de houder op de gewenste plek en zet hem vast met de twee schroeven.
- Neem de twee schroefafdekkingen en schroef ze op de schroefkoppen.
- De keukenrolhouder is nu klaar voor gebruik.

Installatie met pluggen en schroeven:

- Kies een plek waar je gaten voor de pluggen kunt boren.
- Houd de keukenrolhouder op de beoogde plek en markeer met een potlood de twee boorgaten voor de pluggen.
- Boor met een boor (diameter: 6 mm) twee gaten voor de pluggen.
- Steek de pluggen volledig in de boorgaten.
- Neem de twee schroeven en schroef de keukenrolhouder met behulp van de pluggen vast.
- Neem de twee schroefafdekkingen en schroef ze op de schroefkoppen.
- De keukenrolhouder is nu klaar voor gebruik.

Weerstand van de afrolrem

Als je vindt dat de weerstand te laag of te hoog is, kun je de afrolrem **voorzichtig** naar beneden of naar boven buigen.

(Let erop dat je de afrolrem niet van de houder trekt.)

Bekijk een video-instructie op www.wohnheld.services.

Technische gegevens

Model:	Keukenrolhouder
Kleur:	zilver, zwart of wit
Gewicht:	ca. 150 g
Afmetingen:	310 x 150 x 45 mm

Klantenservice / Klantenondersteuning

Beste klant,

Ons klantenserviceteam staat voor je klaar om je te helpen. Stuur je vragen naar:

info@wohnheld.eu

Met vriendelijke groet,

Je team van WOHNHELD