

Instrukcja montażu &
Informacje o produkcie

WOHNHELD

Uchwyt na ręcznik papierowy Classic



Spis treści

Skrócona instrukcja	2
Zawartość opakowania	3
Informacje ogólne	3
Bezpieczeństwo	4
Uruchomienie	5
Opór hamulca rozwijania	6
Dane techniczne	6
Obsługa klienta	7

Skrócona instrukcja montażu za pomocą taśmy dwustronnej


(Nadaje się do wszystkich gładkich i czystych powierzchni)

1




Dokładnie wyczyść powierzchnię i podstawę uchwytu suchą ściereczką.

2




Przyklej taśmę 3M do podstawy, przyłóż uchwyt i **mocno dociśnij przez 30 sekund.**

3



Przed użyciem koniecznie **odczekaj 24 godziny**, aby taśma osiągnęła pełną przyczepność.


4



Jeśli w przyszłości będziesz mieć pytanie lub problem z produktem, skontaktuj się z nami. Na pewno znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.

Montaż na taśmę możliwy:


Na następujących powierzchniach możesz zamontować uchwyt na ręcznik papierowy za pomocą dołączonej taśmy 3M:




Kamień



Szkło



Drewno




wszystkie gładkie powierzchnie

Montaż na taśmę niemożliwy:

Na następujących powierzchniach nie można przykleić uchwytu na ręcznik papierowy, ponieważ klej nie przylegałby do nich:




Tynk



Kamień strukturalny



Tapeta



wszystkie powierzchnie strukturalne

Zawartość opakowania

- 1 x Uchwyt na ręcznik papierowy z hamulcem rozwijania
- 1 x Taśma dwustronna do montażu uchwytu na ręcznik papierowy
- 2 x Kołki
- 2 x Śruby
- 2 x Ostonki śrub
- 1 x Naklejka silikonowa do hamulca rozwijania
- 1 x Karta informacyjna towarzysząca

Informacje ogólne



Przeczytaj instrukcję obsługi.

Ta instrukcja obsługi dotyczy uchwytu na ręcznik papierowy firmy WOHNHELD.

Zawiera ważne informacje dotyczące uruchamiania i obsługi. Nieprzestrzeganie tej instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie produktu.

Objaśnienie symboli

W tej instrukcji obsługi używane są następujące symbole i słowa sygnalizacyjne.

UWAGA: To słowo sygnalizacyjne ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol dostarcza dodatkowych przydatnych informacji dotyczących działania lub obsługi.



Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) jest europejskim rozporządzeniem dotyczącym substancji chemicznych, które weszło w życie 1 czerwca 2007 r. REACH oznacza rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i ograniczenia dotyczące substancji chemicznych. Jako rozporządzenie Unii Europejskiej REACH obowiązuje jednakowo i bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Prawa autorskie

Rozpowszechnianie, kopiowanie, wykorzystywanie i ujawnianie treści niniejszego dokumentu jest zabronione, chyba że jest wyraźnie dozwolone. Naruszenia będą podlegać odszkodowaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone w przypadku patentu lub wzoru użytkowego.

Bezpieczeństwo

Przeznaczenie użytkowe

Uchwyt na ręcznik papierowy jest przeznaczony wyłącznie do odwijania rolki papieru kuchennego.

Korzystaj z uchwytu na ręcznik papierowy wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Jakikolwiek inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń materialnych. Uchwyt na ręcznik papierowy nie jest zabawką dla dzieci.

Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



UWAGA: Wyginaj hamulec rozwijania tylko bardzo delikatnie i tylko odrobinę – zbyt mocne wygięcie może spowodować jego złamanie.

Uruchomienie

Montaż za pomocą taśmy dwustronnej:



UWAGA: Taśmy dwustronnej używaj do montażu wyłącznie na gładkich powierzchniach (np. gładkie drewno, szkło, metal, większość tworzyw sztucznych, kamień i płytki ceramiczne).

UWAGA: Jeśli potrzebujesz nowej taśmy 3M do montażu, skontaktuj się z nami pod adresem info@wohnheld.eu. Chętnie wyślemy Ci nową bezpłatnie.

- Otwórz opakowanie produktu i wyjmij produkt.
- Wybierz odpowiednie miejsce z gładką powierzchnią.
- Dokładnie wyczyść podstawę uchwytu oraz powierzchnię suchą ściereczką.
- Usuń folię ochronną z jednej strony taśmy dwustronnej.
- Przyklej taśmę do uchwytu.
- Usuń drugą warstwę folii ochronnej.
- Dociśnij uchwyt mocno do powierzchni przez 30 sekund.
- Jeśli chcesz, możesz przykleić dołączoną silikonową naklejkę na końcu hamulca. Zmniejsza to ostre krawędzie i lekko zwiększa opór.
- Odczekaj 24 godziny, aby taśma 3M osiągnęła pełną przyczepność.
- Uchwyt jest teraz gotowy do użycia.

Montaż za pomocą śrub:



UWAGA dotycząca montażu za pomocą śrub:

Jeśli potrzebujesz krótszych śrub do montażu, prosimy o kontakt pod adresem info@wohnheld.eu. Chętnie wyślemy Ci bezpłatnie zestaw krótszych śrub wraz z osłonkami.

- Otwórz opakowanie produktu i wyjmij produkt z opakowania.
- Wybierz miejsce, w którym chcesz zamocować uchwyt na ręcznik papierowy.
- Umieść uchwyt na ręcznik papierowy w wybranym miejscu i przymocuj go za pomocą dwóch śrub.
- Załóż dwie osłonki na śruby i nakręć je na główki śrub.
- Jeśli chcesz, możesz przykleić do przedniego końca hamulca rozwijania załączoną naklejkę silikonową. Dzięki temu nie będzie on miał ostrych krawędzi, a opór odwijania będzie nieco większy.
- Uchwyt na ręcznik papierowy jest teraz gotowy do użycia.

Montaż za pomocą kołków i śrub:

- Otwórz opakowanie produktu i wyjmij produkt z opakowania.
- Wybierz miejsce, w którym możesz wywiercić otwory dla kołków.
- Przytrzymaj uchwyt na ręcznik papierowy w zamierzonej pozycji i oznacz dwa miejsca na otwory dla kołków za pomocą długopisu.
- Przy użyciu wiertła (o średnicy 6 mm) wywierć dwa otwory dla kołków.
- Włóż kołki w całości do otworów.
- Weź dwie śruby i przykręć uchwyt na ręcznik papierowy za pomocą kołków.
- Nakręć dwie osłonki śrub na główki śrub.
- Jeśli chcesz, możesz przykleić załączoną naklejkę silikonową na przedni koniec hamulca rozwijania. Dzięki temu nie będzie on miał ostrych krawędzi, a opór odwijania będzie nieco większy.
- Uchwyt na ręcznik papierowy jest teraz gotowy do użycia.

Opór hamulca **rozwijania**

Jeśli uważasz, że opór jest za mały lub za duży, możesz **delikatnie** wygiąć hamulec w dół lub w górę.

(Upewnij się jednak, że nie oderwiesz hamulca od uchwyty.)

Pod adresem www.wohnheld.services możesz obejrzeć instruktaż wideo.

Dane **techniczne**

Model:	Uchwyt na ręcznik papierowy
Kolor urządzenia:	srebrny lub szary
Waga:	około 250 g
Wymiary:	310 x 150 x 45 mm

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych i wizualnych.

Obsługa klienta / Wsparcie klienta

Droga Klientko, Drogi Kliencie,

Nasi pracownicy działu obsługi klienta są do Twojej dyspozycji. Prosimy o przesyłanie zapytań pod adres:

info@wohnheld.eu

Z poważaniem

Twój zespół WOHNHELD